Уход и эксплуатация

Очистка датчика пыли

Если индикатор указывает на то, что произошла ошибка качества воздуха, откройте заднюю панель датчика и пропылесосьте его. Возможно, он забился пылью.

Очистка бокса для фильтра

Для хорошей очистки воздуха и его вентиляции, можно пропылесосить вентиляционные отверстия и все стеночки от пыли, или же, используя мягкую тряпочку, слегко протереть их.

Очистка крыльчатки

Поверните против часовой стрелки верхнюю решетку крыльчатки и открутите ее. Открутите крышечку, чтобы достать нижнюю крыльчатку и очистить ее.

Внимание: вращайте крыльчатку по часовой стрелке, для того, чтобы закрутить ее.

⚠ Прежде чем выполнять вышеуказанные действия, убедитесь, что вы выключили устройство и отключили его от питания.

Особые указания

Транспортировка:

- При транспортировке, необходимо выключить устройство и отключить его от питания
- Положите устройство на бок и закрепите его, чтобы оно не тряслось, не падало или не разбилось.

Установка:

- Прежде чем включать устройство убедитесь, что крыльчатка или задняя панель воздухоочистителя установлены
- Отверстия для входа воздуха в устройство должны находится на расстоянии 20см и более от стен.

Питание:

- Не скручивайте, не сгибайте кабель питания, иначе проводы кабеля могут остаться оголенными или же совсем поломаться.
- При выключении/включении питания, не тяните кабель питания
- Пожалуйста, не подключайте кабель питания к неподходящей розетке
- Пожалуйста, не подключайте кабели питания других устройств в одну розетку с воздухоочистителем.

Ограничения в использовании:

- не переворачивайте, не устанавливайте на неустойчивой поверхности
- не устанавливайте устройство в помещениях с повышенной температурой и повышенной влажностью

Основная информация

Способ очистки: механическая фильтрация и адсорбция
Тип фильтра: предварительный - сетка из ПЭТ, фильтр мелких частиц - HEPA, адсорбционный - активированный уголь
Размеры: 260 x 735 x 260 мм
Рекомендуемая площадь помещения: 28,4 - 48,7 м^2
Управление: кнопки на корпусе и по Wi-Fi с мобильного устройства
Скорость очистки: 406 м^3/ч
Вес: 8 кг

Дополнительная информация

Заказчик разработки: Xiaomi Communications Co., Ltd

Завод изготовитель: Beijing Smartmi Electronic Technology Co.,Ltd.

Адрес: Room1102, 11th Floor, China Resources Colorful City Office Building, No.68, Qinghezhong Street, Haidian District, Beijing, China (Китай)

Mi Air Purifier 2

XIAOMI-STORE.BY

Краткое описание товара

Использование

Правильное размещение воздухоочистителя

Для хорошей очистки воздуха, при использовании устройства необходимо установить его на определенном расстоянии от стен и т.д. для того, чтобы предотвратить препятствование входа воздуха в воздухоочиститель.

Рекомендуемое расстояние до стен:

20 см и больше
10 см и больше
20 см и больше



Выключатель/выбор режима работы

нажмите кнопку для включения, быстрая смена режима. При нажатии и удерживании кнопки в течение 2 секунд, устройство выключается.

Индикатор режима работы

используется зеленый и оранжевый цвета для уведомления о качестве воздуха в комнате.

Переключение индикатора

Нажмите кнопку на тыльной стороне воздухоочистителя, для отключения индикаторов. Нажмите любую кнопку для включения индикаторов.

Установка мобильного приложения

В Mi магазине найдите приложение «Mi умный дом» или отсканируйте QR-код.

Подготовка к работе



1 извлечение кабеля питания

Откройте заднюю панель, с левой стороны находится упаковка, откройте ее и достаньте кабель питания



2 установка фильтра



Разблокируйте фильтр, после чего его можно извлекать → Разрежьте фильтропакет → Установите фильтр, заблокируйте его. После этого закройте панель

3 подключение питания

Подключите кабель к разъёму питания воздухоочистителя, который находится в нижней части устройства. После этого подключите устройство к питанию.



Техническое обслуживание

Замена фильтра

Менять фильтр необходимо раз в 3-6 месяцев. Фильтр надо менять, когда каждый раз при включении воздухоочистителя, загорается индикатор красного цвета и светится в течение 30 секунд.



1. Купить фильтр.
2. Установить фильтр.
3. Дополнительную информацию смотреть в разделе «Установка».
4. После замены и фильтра и его включения, нажмите на кнопку с тыльной стороны воздухоочистителя и удерживайте ее в течение 6 секунд.

Когда прозвучит несколько гудков, это будет указывать на то, что замена фильтра успешно завершена. А воздухоочиститель снова начинает новый отсчет срока использования нового фильтра.

Внимание:

- Для адсорбции загрязнённого воздуха в фильтре находится древесный уголь, который может способствовать появлению кисловатого привкуса, но это нормальное явление.
- Когда воздухоочиститель адсорбирует загрязненный воздух, возможно появление специфического запаха, вы можете поместить фильтр с древесным углем в хорошо проветриваемое освещенное место на определенное время, и этот запах должен исчезнуть.

Во время использования:

- При появлении несвойственного звука, специфического запаха, повышенной температуры или при обнаружении сбоя в работе крыльчатки, необходимо сразу же выключить устройство.
- Нельзя вставлять пальцы или другие вещи в отверстия для входа и выхода воздуха.
- Размещайте воздухоочиститель подальше от волос, тканей и т.д., чтобы избежать их попадания в отверстия для входа и выхода воздуха.
- Не садитесь, не опирайтесь и не устанавливайте устройство под наклоном.
- При использовании устройства вместе с другими (топочными) обогревающими устройствами, обеспечьте хорошую вентиляцию воздуха, для избегания отравления угарным газом.

XIAOMI-STORE.BY